



Novedad

# **ASTAT XT**

Arrancador Estático Digital para motores trifásicos de inducción





### Normativas





Para unidades hasta 820A tipo "U"



### Panel de Control



### ASTAT XT

## Arrancador Estático digital para motores estándar de inducción trifásicos

El ASTAT XT de GE es un nuevo Arrancador Estático de tecnología digital de control mediante microprocesador. Los ajustes y la parametrización de las aplicaciones se realizan mediante un sencillo Panel de Programación que consta de seis teclas y una pantalla LCD multilenguaje con dos líneas de 16 caracteres alfanuméricos cada una. En su diseño se ha prestado especial atención en el aislamiento e inmunidad de los circuitos electrónicos de E/S con el objetivo de minimizar los efectos de las perturbaciones eléctricas de los entornos industriales.

El ASTAT XT ofrece un fiable rendimiento y una aceleración uniforme del motor estándar de CA, en un rango hasta 1400A y 690V, reduciendo los esfuerzos mecánicos y alargando a su vez la vida útil del motor y de la máquina.

Además dispone de las principales características tradicionales típicas de estos accionamientos como función de sobrecarga, rampas ajustables, límite de corriente, pulso de arranque, etc... y también otras de alto nivel modo de trabajo en Línea/Delta (conexión en el triángulo del motor), Control de Par, Control de bombas con diferentes curvas tanto en el arranque como en el paro. Y todo ello ofreciendo una gran fiabilidad y protección del equipo y del motor

### Principales características

- Rango hasta 1400A y 690VCA
- Panel de Programación multilenguaje de dos líneas de 16 caracteres
- Terminales de potencia para By-pass externo
- Modo de operación en Línea o en Delta (triángulo del motor)
- Funciones avanzadas como Control de Par y Control de Bombas
- Protección térmica de motor IEC 10, 20 y NEMA 10, 20, 30, incluso en Bu-pass
- Puerto de comunicación RS485 incorporado, y protocolo ModBus como estándar
- Buses de campo opcionales ProfibusDP y DeviceNet







### Rangos IEC. Tipo de unidad y motor recomendado

	Servicio		SED\/I	CIO NO	PMAL			SEDVI	CIO SE	VERO.			
	Ligero			Clase					Clase				
	Cor- riente máxi- ma	Cor-	230V		480V- 500V	690V	Cor-	230V		480V- 500V	690V	Cat. No.	Ref. No.
	Α	Α	kW	kW	kW	kW	Α	kW	kW	kW	kW		•
Tensión alimentación	8	8	1,5	3	4	-	8	1,5	3	4		QT10008U21MS	169075
230-500VAC	17	17	4	7,5	7,5	-	12	3	5,5	5,5	-	QT10017U21MS	
	34	31	7,5	15	18,5	-	31	7,5	15	18,5	-	QT10031U21MS	
	54	44	11	22	30	-	44	11	22	30	-	QT10044U21MS	
	65	58	15	30	37	-	55	15	30	37	-	QT10058U21MS	
	72	72	22	37	45	-	66	18,5	37	45	-	QT10072U21MS	
	104	85	22	45	55	-	80	22	45	55	-	QT10085U21MS	
	130	105	30	55	55	-	99	30	55	55	-	QT10105U21MS	
	156	145	45	75	90	-	130	37	55	90	-	QT10145U21MS	
	170	170	55	90	110	-	134	37	75	90		OT10170U21MS	
	248	210	55	110	132		203	55	110	132	-	QT10210N21MS	
	361	310	90	160	200	-	310	75	160	200	-	QT10310N21MS	
	390	390	110	200	250	-	344	110	160	250	-	QT10310N21NS	
	480	460	132	250	315		432	132	250	315		QT10460N21MS	
	480	460	132	250	315		432	132	250	315		QT10460U21MS	
	610	580	160	315	400		488	160	250	355	-	QT10580N21MS	
	610	580	160	315	400		552	160	315	400		QT10580U21MS	
	820	650	200	355	400		552	160	315	400		QT10650N21MS	
	820	820	250	400	560		690	200	400	500		QT100301V2111S	•
	1180	950	315	560	630		950	315	560	630		QT1002002111S	
	1375	1100	355	630	800		1076	355	630	800		QT11100N21MS	
	1750	1400	400	800	1000		1400	400	800	1000		QT11400N21MS	
	1750					• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					**************	QTIITOONEITIO	
Tensión alimentación	8	8				5,5	8				5,5	QT30008N21MS	169119
690VAC	17	17		-		15	12		-		7,5	QT3000017N21MS	
OSOVAC	34	31	-	-	-	22	31		-	-	22	QT30031N21MS	
	54	44	-	-	-	37	44	-	-	-	37	QT30031N21NS	
	65	58	-	-	-	55	55		-	_	45	QT30058N21MS	•
	72	72		-		55	66				55	QT30072N21MS	
	104	85	-	-	-	75	80	-	-	-	75	QT300721V2111S	
	130	105	-	-	-	90	99	-	-	-	90	QT30105N21MS	
	156	145	-	-	-	132	130	-	-	-	90	QT30145N21MS	•
	170	170	-	-	-	160	134	-	-	-	132	QT30170N21MS	
	248	210	-	-	-	200	203		-	-	200	OT30210N21MS	
	361	310	-	-	-	250	310	-	-	-	250	QT30310N21MS	
	390	390	-	-	-	355	344	-	-	-	315	QT30390N21MS	
	480	460	-	-	-	400	432	-	-	-	400	QT30460N21MS	
	610	580	-	-	-	560	488	-	-		400	QT30580N21MS	
	820	650	-	-	-	630	552		-	-	560	QT30650N21MS	
	1180	950	-	-	-	900	950	-	-	-	900	QT30950N21MS	
	1375	1100	-	-	-	1000	1076	-	-	-	1000	QT31100N21MS	
	1750	1400	-	-	-	-	1400	-	-	-	-	QT31400N21MS	
	1,50	1700	•	•	***************************************	•		•	•••••	•	•	Q.31-0014E11 13	

Nota
Los kW indicados en la tabla, corresponden a la directiva IEC para motores estándares de CA de cuatro polos.
Comprobar siempre que la corriente del motor es inferior a la corriente especificada en el arrancador, seg





QT10105U21MS ASTAT XT 105A-170A



QT10460N21MS ASTAT XT 460A-650A



QT10210N21MS ASTAT XT 210A-390A



### Rangos IEC. Tipo de unidad y motor recomendado


	S		D LIGER na 10	0	SE		NORM/ na 20	٩L	S		SEVER na 30	0		
	Cor- riente	230V	460V	575V	Cor- riente	230V	460V	575V	Cor- riente	230V	460V	575V	Cat. No.	Ref. No
	Α	HP	HP	HP	Α	HP	HP	HP	Α	HP	HP	HP		•
Tensión alimentación	8	2	5	-	8	2	5	-	8	2	5	-	QT10008U21MS	169075
230-500VAC	17	5	10	-	17	5	10	-	12	3	7,5	-	QT10017U21MS	169076
	34	10	25	-	31	10	20	-	31	10	20	-	QT10031U21MS	169077
	54	20	40	-	44	15	30	-	44	15	30	-	QT10044U21MS	169078
	65	20	50	-	58	20	40	-	55	20	40	-	QT10058U21MS	169079
	72	25	50	-	72	25	50	-	66	20	50	-	QT10072U21MS	169080
	104	40	75	-	85	30	60	-	80	30	60	-	QT10085U21MS	169081
	130	50	100	-	105	40	75	-	99	40	75	-	QT10105U21MS	169082
	156	60	125	-	145	50	100	-	130	50	100	-	QT10145U21MS	169083
	170	60	125	-	170	60	125	-	134	50	100	-	QT10170U21MS	169084
	262	100	200	-	210	75	150	-	203	75	150	-	QT10210U21MS	169085
	387	150	300	-	310	100	250	-	310	100	250	-	QT10310U21MS	169086
	414	150	350	-	390	150	300	-	361	150	300	-	QT10390U21MS	169087
	480	200	400	-	460	150	350	-	432	150	350	-	QT10460U21MS	169088
	610	250	500	-	580	200	400	-	552	200	400	-	QT10580U21MS	169089
	820	-	-	-	820	250	500	-	690	250	500	-	QT10820U21MS	169090
Tensión alimentación	8		5	5	8	-	5	5	8	-	5	5	OT20008U21MS	169100
460-600VAC	17	-	10	15	17	-	10	15	12	-	7,5	10	QT20017U21MS	169101
	34	-	25	30	31	-	20	25	31	-	20	25	OT20031U21MS	
	54	-	40	50	44	-	30	40	44	-	30	40	QT20044U21MS	169103
	65	-	50	60	58	-	40	50	55	-	40	50	QT20058U21MS	
	72	-	50	60	72	-	50	60	66	-	50	60	OT20072U21MS	
	104	-	75	100	85	-	60	75	80	-	60	75	QT20085U21MS	
	130	-	100	125	105	-	75	100	99	-	75	100	QT20105U21MS	
	156	-	125	150	145	-	100	150	130	-	100	125	OT20145U21MS	
	170	-	125	150	170	-	125	150	134	-	100	125	OT20170U21MS	
	262	-	200	250	210	-	150	200	203	-	150	200	OT20210U21MS	
	387	-	300	400	310	-	250	300	310	-	250	300	QT20310U21MS	
	414	-	350	400	390	-	300	400	361	-	300	300	QT20390U21MS	
	480	-	400	500	460	-	350	400	432	-	350	400	QT20460U21MS	
	610	-	500	-	580	-	400	400	552	-	400	500	QT20580U21MS	
	820	-	-	-	820	-	500	500	690	-	500	-	OT20820U21MS	
		•	•	•		•				•		•	_ Q.LUULUULII IU	

### Nota

Los kW indicados en la tabla, corresponden a la directiva IEC para motores estándares de CA de cuatro polos. Comprobar siempre que la corriente del motor es inferior a la corriente especificada en el arrancador, según la aplicación (Servicio Normal o Servicio Severo)



### Identificación del producto



- (1) Todos los ASTAT XT hasta 600V, y hasta 170A (Referencia hasta QT10170\_ o hasta QT20170) están certificados cUL. La opción "N" no está disponible
  - Las unidades QT2, desde QT20008\_, hasta QT20820\_ están certificados cUL. La opción "N" no está disponible.
  - Las unidades QT1, o QT2 desde QTx0950\_ hasta QTx1400 no están certificadas UL. La opción "U" no está disponible.
  - Las unidades QT3 $\_$ , de 690V, no están certificadas UL. La opción "U" no está disponible
- (2) La configuración estándar para la tensión de control es la opción 2, Tensión 230VCA, +10%, -15%

(3) La configuración estándar para las entradas es la opción 1, Tensión 90-230VCA, +10%, -15%

### **Datos Técnicos**

### Rangos

<b>Tensión alimentación</b> Alimentación trifásica CA	230 a 500VCA +10%, -15% para unidades QT1xxx
	460 a 600VCA +10%, -15% para unidades QT2xxx
	690VCA +10%, -15% para unidades QT3xxx
Rango corriente Arrancador Para motor trifásico CA	desde 8A hasta 1400A.
Rango corriente motor Motor trifásico de inducción	Corriente de motor desde 50% hasta 100% de la corriente del Arrancador
<b>Tensión de Control</b> Alimentación monofásica CA	230VCA, +10, -15%, 50/60Hz, o
	110VCA, +10, -15%, 50/60Hz (opcional)
Rango de frecuencia Redes 50/60Hz	Rango de 45Hz a 65Hz, autoajustable

### Especificaciones de Control

Sistema de Control	Control digital con microcontrolador.
	Rampa de arranque, con aumento progresivo de tensión y limitación de corriente
Modo de operación	En línea (tres cables) o en Delta (seis cables) en el triángulo del motor
Modo de funcionamiento	Arranque progresivo y Paro controlado con múltiples opciones, incluyendo control de par en ambos casos
Panel de operaciones	Display LCD, teclado mediante pulsadores y LEDs indicadores
•	Display: LCD con dos líneas, 16 caracteres cada una
	Tipo: Multilenguaje, seleccionable mediante dip-switch, Inglés, Italiano, Español y Alemán
	Teclas: Seis teclas, "Mode", "RESET", "Set", "Select" y Subir / Bajar
	LEDs: "ON", "Start", "Run", "Soft Stop", "Stop", "Save" / "Slow Speed", "Dual Set" / "Reverse" y "Fault"
Tensión inicial	10-50% Un. Y hasta 80% mediante las funciones extendidas
Corriente de arranque	100-400% In. Y hasta 500% mediante las funciones extendidas
Tiempo rampa de aceleración	1-30 s. Y hasta 90sec, mediante las funciones extendidas
Tiempo rampa de deceleración	1-30 s. Y hasta 90sec, mediante las funciones extendidas
Límite de corriente	100-400% de la corriente del motor. Y hasta 500% mediante las funciones extendidas
Bypass	Con contactor externo y protección total del motor a través el ASTAT XT.
Monitorización	Corriente motor, Tensión de línea, Valor óhmico resistencia termistor motor, Test & Mantenimiento y Estadísticas

### Condiciones de Instalación


Temperatura de trabajo	-10 hasta 50°C, con desclasificación del 2,5% por °C, a partir de 40°C
Temp. almacenamiento	-20°C hasta 70°C
Altitud máxima	hasta 1000 m. Para altitud superior a 1000 m preguntar
Humedad	95% a 50°C o 98% a 45°C
Protección	IP20 para unidades hasta 72A, IP00 para unidades a partir de 85A hasta 1400A
Grado polución	Clase 3

### **Normativas**

Normativas globales	CE para toda la gama. UL, cUL para unidades especificas hasta 820A
Emisiones EMC	EN 61000-6-4 CISPR 11 Clase A
Inmunidad	EN 61000-6-2 ESD 8KV aire, IEC 801-2;
	Campo eléctrico RF 10 V/m, 20-1000Mhz, IEC 801-3
	Transitorios 2KV, IEC 801-4
Seguridad	EN 600947-1 Requisitos de seguridad. UL508C













### **Funciones**

Funciones estándar disponibles

Arranque y paro controlado	ASTAT XT dispone de diversas características para el arranque y el paro controlado, incluye cinco modelos de curvas independientes para la aceleración y la deceleración.
Control de Bombas	La curva por defecto se emplea para aplicaciones generales, tres para el control de bombas y la última para el
Control de Bollibus	control de par.
Control de Par	Se obtiene un control uniforme del par en la aceleración y deceleración, con una deceleración de par lineal que proporcio- na una deceleración cercana a linealidad en velocidad.
Arranque en línea / Delta	El ASTAT XT permite tanto el arranque tradicional en línea como en Delta (triángulo del motor). Cunado el ASTAT XT está instalado en el Delta del motor, las fases del arrancador se conectan en serie con el bobinado del motor (es necesario 6 cables a motor) de este modo la corriente en el arrancador se reduce 1,73 y permite utilizar un arrancador más pequeño (1,5 veces menos la corriente del motor).
Bypass	El ASTAT XT permite operar en bypass mediante un contactor externo, controlando la conexión y desconexión ON/OFF a través de la salida EOR (Fin de Rampa). El arrancador está provisto de tres terminales de potencia adicionales para facilitar el cableado del contactor. Todas las protecciones están operativas en el ASTAT XT incluso en bypass.
Pulso de arranque	Esta función permite arrancar cargas de alta fricción que requieren un gran par de arranque en periodos de tiempo relativamente cortos. Cuando esta función está activada, se aplica un pulso de tensión al motor del 80% Un durante un tiempo ajustable desde 0 a 1s. Después del pulso inicial, la tensión de salida decrece al valor de tensión de arranque ajustado previamente y a continuación se procederá con arranque normal.
Fin de Rampa	Detecta el final de la aceleración y activa el relé de salida correspondiente. Esta señal puede ser temporizada, ajustable desde 0-120 s.
Protección arranque consecutivos "Lock-Out"	Función que permite controlar el número de arranque en un periodo de tiempo, con el fin de proteger al motor y al arrancador ASTAT XT.
Ajustes "Duales"	Mediante esta función el ASTAT XT puede controlar un segundo motor con ajustes específicos, como son Tensión de arranque, Corriente de arranque, Límite de corriente , Rampas de aceleración y deceleración y corriente de motor, usando las entradas del arrancador.
Ahorro de energía	Se activa cuando el motor se encuentra cargado de manera parcial durante un periodo de tiempo prolongado, el arrancador reduce el nivel de tensión de salida produciéndose una disminución de la corriente reactiva y por lo tanto una disminución de las pérdidas del hierro/cobre del motor.  Esta función puede ser habilitada o deshabilitada mediante un parámetro específico o una entrada.
Velocidad lenta	Función que permite hacer girar al motor a una 1/6 parte de la velocidad nominal del motor, durante un tiempo máximo de 30s. Función válida en ambos sentidos de giro.
Auto reset	Función que permite rearmar automáticamente el ASTAT XT después de un fallo por sobretensión, baja corriente o pérdida de fase. El Auto-Reset puede ser programado hasta con un máximo de 10 reintentos.
Control de ventilador	Existen tres modos de control de los ventiladores internos del ASTAT XT Funcionamiento contínuo - Control externo - Paro automático, los ventiladores pararán 5 minutos después de parar el motor
Alimentación por generador	Función específica para cuando el arrancador está alimentado por un grupo generador diesel y no desde la red comercial de suministro. La función se habilita mediante un Dip Switch, y ayuda a minimizar los efectos negativos causados por las fluctuaciones de la tensión del generador durante el arranque del motor.
Bloqueo Panel de operaciones	Esta función se habilita mediante un Dip Switch interno y bloquea el panel de operaciones, previniendo modifica- ciones no deseadas.
Comunicaciones	El ASTAT XT dispone de un puerto de comunicaciones "half duplex" RS485 con una velocidad máxima de 9600 baudios y permitiendo un máximo de 247 estaciones. Incluye de serie protocolo ModBus RTU.
Datos estadísticos	El ASTAT XT almacena datos útiles para el mantenimiento en la puesta en marcha - Histórico de los 10 últimos fallos - Datos como el número de arranque, números de fallos y tiempo acumulado de marcha. - Información del último arranque como corriente del motor, corriente de arranque y tiempo de aceleración.


### Protecciones Motor y Arrancador


Sobrecarga	El ASTAT-XT disparará cuando la corriente exceda el nivel de sobrecarga según la curva empleada IEC Clase 10, 20 o NEMA 10, 20, 30
Termistor motor	Disparará cuando la resistencia del termistor del motor sea inferior al valor ajustado. El ASTAT XT admite sensores PTC o NTC, de nivel ajustable.
Arranques excedidos	No arrancará si el número de arranques, durante un ciclo de trabajo, excede del valor ajustado
Tiempo de arranque excedido	Disparará si la tensión de salida no consigue llegar al valor nominal en el tiempo ajustado
Fallo de sobrecorriente O/C JAM	Protección por sobrecorriente, con tiempo de retardo programable: - Instantáneo, cuando la corriente excede de 8,5 * Corriente del ASTAT-XT - Durante el arranque, cuando la corriente excede de 8,5 x Corriente del Motor - En régimen permanente, cuando la corriente excede de 200-850% de la corriente del Motor O/C JAM tiene un retardo de disparo de 0-5 s
Baja corriente	Disparará cuando la corriente desciende por debajo del nivel preseleccionado y supera el tiempo ajustado
Baja tensión	Disparará cuando la tensión de red desciende por debajo del nivel preseleccionado y supera el tiempo ajustado
Sobretensión	Disparará cuando la tensión de red supera el nivel preseleccionado y supera el tiempo ajustado
Pérdida de fase	Disparará al detectar la ausencia de 1 ó 2 fases
Error de frecuencia	Disparará si la frecuencia no se encuentra en el rango 40-66.6Hz
Secuencia de fases	Disparará si la secuencia de fases de línea es incorrecta
Tiempo excedido velocidad lenta	Disparará cuando la marcha a velocidad lenta exceda del tiempo establecido
Conexión incorrecta	Disparará cuando una o más fases el motor no están conectadas correctamente a los terminales de salida del ASTAT XT o si hay un error en los devanados del motor
Cortocircuito SCR	Disparará e impedirá el arranque si algún SCR está cortocircuitado o cuando hay un cortocircuito en los cables a motor
Sobretemperatura	Sobrecalentamiento del radiador. Disparará cuando la temperatura del radiador supere los 85°C
Fallo externo	Disparará al unir los terminales 19-21 durante un tiempo superior a 2s
Parámetros incorrectos	Parámetros no transferidos desde la RAM a la EEPROM o viceversa
Error conexión / OC	Protección contra error de conexión en Delta o detección de sobrecorriente





### Protecciones de sobrecarga - Características Térmicas


El ASTAT XT permite la protección térmica de motor de acuerdo a la IEC Clase 10 o Clase 20 y NEMA 10, 20 o 30, seleccionable por el usuario mediante el parámetro específico del arrancador.












### Número máximo de arranques / hora

		Ti	empo de Ramp	oa
		10s	20s	30s
Corriente	2	24	12	8
arranque	3	16	8	5
	4	12	6	4
	3 4	16	8	5 4

(1) In= corriente del ASTAT XT según especificaciones clase IEC/Nema

### Conexionado E/S, Esquema básico





### Especificaciones de los bornes E/S

### Bornes de potencia E/S

Terminales	Función	Descripción
1L1, 3L2, 5L3	Entradas alimentación	Tensión trifásica de entrada según el modelo de Astat XT
		(Opción 1, QT1_) 230-500VCA, +10%/-15% 50/60Hz
		(Opción 2, QT2_) 460-600VCA, +10%/-15% 50/60Hz
		(Opción 3, QT3_) 690VCA, +10%/-15% 50/60Hz
2T1, 4T2, 6T3	Salidas a motor	Bornes de salida a las 3 fases del motor
A, B, C	By-pass	Bornes para el Bypass externo mediante contactor
G	Ground	ASTAT XT. conexión a tierra

### Tensión de Control

L, N	Tensión de Control	110VCA ó 220VCA, según el modelo de ASTAT XT
F	Control ventilador	Control de los ventiladores internos, mediante jumper J1
		Consumo en VA ventiladores y control:
		QTx0008 to QTx0031: Sin ventilador. Consumo total: 150VA
		QTx0044 to QTx0072: Ventilador: 35 VA. Consumo total 185VA
		QTx0085 to QTx0170: Ventilador: 60 VA. Consumo total 210VA
		QTx0210 to QTx0390: Ventiladores: 105VA. Consumo total 255VA
		QTx0390 to QTx 1400A : Ventiladores: 150VA. Consumo total 300VA

### Entradas digitales

4	Paro	Entrada dedicada para el paro
5	Paro controlado	Entrada dedicada para el paro controlado
6	Arrangue	Entrada dedicada para el arranque
7	Entrada Programable	Funciones programables: Ahorro de energía, Velocidad lenta y Reset
8	Entrada Programable	Funciones programables: giuste Dual. Inversión u Reset
9	Común	Común de las entradas digitales 4 5 6 7 u 8
		Tensión de operación de las entradas digitales 4 a 9
		Rango de operación de las entradas digitales:
		(Opción 1, estándar) de 90 a 230VCA +10%, 50/60Hz
		(Opción 2, opcional) 24VCC +10%/ -15%

### Otras entradas

 19, 21	Fallo externo	Requiere un contacto libre de potencial, para detectar fallo externo
21	Neutro	Este Terminal debe ser conectado al neutro de la alimentación siempre que sea posible
28, 29	Termistor motor	Entrada programable PTC o NTC. Termistor de protección motor
		La entrada puede ser habilitada o deshabilitada, y puede programarse el nivel resistivo

### Salidas digitales

10, 11, 12	RUN	Relé de marcha Run NO/NC. Con retardo programable
13, 14, 15	FAULT	Fallo a ON o Fallo a OFF. Función programable
16, 17, 18	EOR	Relé de fin de Rampa. Con retardo programable
		Capacidad relés de salida
		Máx rangos: 8A, 250VCA, 2000VA máx


### Salida analógica

31, 32	Corriente de salida	Rango 0 a 2xIn. Programable 0-10VCC, 0-20mA o 4-20mA.
30	Tierra	Terminal de tierra par salida analógica


### **Comunicaciones**

D+, D-, SG	Puerto RS485	Puerto de comunicación RS485 "half duplex" protocolo ModBus
	Puel to K3403	Velocidad en baudios 1200, 2400, 4800, 9600 BPS
Conector D-9	Profibus	Puerto opcional protocolo Profibus
V+ CL Dr CH V-	DeviceNet	Puerto ancional protocolo Devicenet

### Esquema básico sin contactor de línea (1)



### Esquema básico sin contactor de línea (1)




(1) Los esquemas son únicamente de carácter informativo. Se deberá añadir un paro de emergencia, en el caso de ser necesario para su aplicación.


- 1. Ver las tablas de coordinación para una mejor selección del Interruptor Automático y el contactor de línea.
- Ejemplo donde el Control y las entradas digitales comparten la fuente de alimentación, idéntico valor de tensión. Por favor, vea el manual de usuario si las tensiones de Control y de las entradas digitales no coinciden.
   Los fusibles para semiconductores "F" son necesarios para coordinación Tipo 2. Por favor, ver tablas de coordinación
- 4. Aunque el ASTAT XT puede operar sin contactor de línea, el uso de un contactor en la línea incrementa la seguridad. Proporciona la posibilidad



### Esquema básico sin contactor de línea (1)



### Esquema básico sin contactor de línea (1)




(1) Los esquemas son únicamente de carácter informativo. Se deberá añadir un paro de emergencia, en el caso de ser necesario para su aplicación.

- Ver las tablas de coordinación para una mejor selección del Interruptor Automático y el contactor de línea.
   Ejemplo donde el Control y las entradas digitales comparten la fuente de alimentación, idéntico valor de tensión. Por favor, vea el manual de usuario si las tensiones de Control y de las entradas digitales no coinciden.


  3. Los fusibles para semiconductores "F" son necesarios para coordinación Tipo 2. Por favor, ver tablas de coordinación
- 4. Aunque el ASTAT XT puede operar sin contactor de línea, el uso de un contactor en la línea incrementa la seguridad. Proporciona la posibilidad de extinción en el caso de emergencia.



### Esquema básico con contactor de línea (1)



### Esquema básico con contactor de línea y bypass 🖽




(1) Los esquemas son únicamente de carácter informativo. Se deberá añadir un paro de emergencia, en el caso de ser necesario para su aplicación.

- 1. Ver las tablas de coordinación para una mejor selección del Interruptor Automático y el contactor de línea.
- 2. Ejemplo donde el Control y las entradas digitales comparten la fuente de alimentación, idéntico valor de tensión. Por favor, vea el manual de usuario si las tensiones de Control y de las entradas digitales no coinciden.

  3. Los fusibles para semiconductores "F" son necesarios para coordinación Tipo 2. Por favor, ver tablas de coordinación



### Esquema básico en "Delta" con contactor de línea y bypass (1)



(1) Los esquemas son únicamente de carácter informativo. Se deberá añadir un paro de emergencia, en el caso de ser necesario para su aplicación.

### Notas

- 1. Ver las tablas de coordinación para una mejor selección del Interruptor Automático y el contactor de línea.
- 2. Ejemplo donde el Control y las entradas digitales comparten la fuente de alimentación, idéntico valor de tensión. Por favor, vea el manual de usuario si las tensiones de Control y de las entradas digitales no coinciden.
- 3. Los fusibles para semiconductores "F" son necesarios para coordinación Tipo 2. Por favor, ver tablas de coordinación
- 4. Una conexión incorrecta cuando se emplea la conexión en "Delta" puede dañar el motor o el ASTAT XT. Por favor, ver información adicional del manual de instrucciones.

### Coordinación tipo 1

Tensión Hasta 415VCA

### Combinación con fusibles aM - 415V

	ASTA	T-XT	Fusibl	es aM	Contactor Tipo	Corriente de cortocircuito
Modelo (A)		Referencia		Modelo (A)	CL/CK	Iq (kA)
8	-	QT10008	-	16	CL00	80
17	-	QT10017	-	20	CL02	80
31	-	QT10031_	-	35	CL04	80
44	-	QT10044_	-	50	CL06	80
58	-	QT10058_	-	80	CL07	80
72	-	QT10072_	-	100	CL08	80
85	-	QT10085_	-	125	CL09	80
105	-	QT10105_	-	160	CL10	80
145	-	QT10145_	-	200	CK75C	80
170	-	QT10170_	-	200	CK08C	80
210	-	QT10210_	-	250	CK09B	80
310	-	QT10310_	-	400	CK95B	80
390	-	QT10390_	-	500	CK10C	80
460	-	QT10460_	-	630	CK11C	80
580	-	QT10580_	-	800	CK12B	80
650	-	QT10650_	-	1000	CK13B	80
950	-	QT10950_	-	2x630	-	80
1100	-	QT11100_	-	2x800	-	80
1400	-	QT11400_	-	2x800	-	80

### Combinación con Record Plus MCCB'S - 415V

		ASTA	T-XT	Interruptor	Automático	Contactor Tipo	Corriente de cortocircuito
	Modelo (A)		Referencia	Record Plus	Modelo (A)	CL/CK	Iq (kA)
Tensión	8	-	QT10008_	FD63	16	CL45	65
Hasta 415VCA	17	-	QT10017_	FD63	40	CL06	65
	31	-	QT10031_	FD63	50	CL06	65
	44	-	QT10044_	FD160	63	CL06	65
	58	-	QT10058_	FD160	80	CL07	65
	72	-	QT10072_	FD160	80	CL08	65
	85	-	QT10085_	FE160	125	CL10	65
	105	-	QT10105_	FE160	160	CL10	65
	145	-	QT10145_	FE160	160	CK85B	65
	170	-	QT10170_	FE250	160	CK08	65
	210	-	QT10210_	FE250	160	CK85	65
	310	-	QT10310_	FG400	400	CK10C	65
	390	-	QT10390_	FG400	400	CK12B	65
	460	-	QT10460_	FG630	630	CK12B	65
	580	-	QT10580_	FG630	630	CK13B	65
	650	-	QT10650_	FK1250	1000	CK13B	50
	950	-	QT10950_	FK1250	1000		50
	1100	-	QT11100_	FK1250	1250	-	50
	1400	-	QT11400_	FK1600	1600	=	50

### Combinación con fusibles aM - 500V

		ASTA	T-XT	Fusible	es aM s	Contactor	Corriente de
	Modelo (A)		Referencia		Modelo (A)	Tipo CL/CK	cortocircuito
Tensión	8	OT10008	OT20008	_	16	CL00	80
Hasta 415VCA	17	OT10017	OT20017	-	20	CL02	80
	31	OT10031	OT20031	-	35	CL04	80
	44	QT10044	QT20044_	-	50	CL06	80
	58	QT10058_	QT20058_	-	80	CL07	80
	72	QT10072_	QT20072_	-	100	CL08	80
	85	QT10085_	QT20085_	-	125	CL09	80
	105	QT10105_	QT20105_	-	160	CL10	80
	145	QT10145_	QT20145_	-	200	CK75C	80
	170	QT10170_	QT20170_	-	200	CK08C	80
	210	QT10210_	QT20210_	-	250	CK09B	80
	310	QT10310_	QT20310_	-	400	CK95B	80
	390	QT10390_	QT20390_		500	CK10C	80
	460	QT10460_	QT20460_	=	630	CK11C	80
	580	QT10580_	QT20580_	=	800	CK12B	80
	650/820	QT10650_	QT20820	_	1000	CK13B	80
	950	QT10950_	QT20950_		2x630	-	80
	1100	QT11100_	QT21100_		2x800	-	80
	1400	QT11400_	QT21400_	-	2x800	-	80

### Coordinación Tipo 2

Tensión Hasta 415VCA

> Tensión 500 VCA

### Combinación con fusibles para semiconductores - 415V

	Tipo AS	TAT-XT	Fusibles para semiconductores <sup>(1)</sup>	Contactor Tipo	Corriente de cortocircuito
Modelo (A)		Referencia	Tipo Bussmann	CL/CK	Iq (kA)
8	-	QT10008_	170M3808D	CL25	80
17	-	QT10017_	170M3810D	CL25	80
31	-	QT10031_	170M3813D	CL04	80
44	-	QT10044	170M3814D	CL45	80
58	-	QT10058	170M3814D	CL07	80
72	-	QT10072_	170M3815D	CL08	80
85	=	QT10085_	170M3816D	CL09	80
105	-	QT10105_	170M3817D	CL10	80
145	-	QT10145_	170M3817D	CK75C	80
170	-	QT10170_	170M3819D	CK08C	80
210	-	QT10210_	170M4864D	CK09B	80
310	-	QT10310_	170M4864D	CK95B	80
390	-	QT10390_	170M5814D	CK10C	80
460	-	QT10460	170M5820D	CK11C	80
580	-	QT10580_	170M5816D	CK12B	50
650	-	QT10650_	2x170M5814D	CK13B	80
950	-	QT10950_	2x170M5816D	-	80
1100	-	QT11100_	2x170M6892D	-	80
1400	-	OT11400	2x170M8555D	-	80

### Combinación con fusibles para semiconductores - 500V


		Tipo ASTAT-XT		Fusibles para semiconductores <sup>(1)</sup>	Contactor Tipo	Corriente de cortocircuito
Mode	elo (A)		Referencia	Tipo Bussmann	CL/CK	Iq (kA)
***************************************	8	QT10008_	QT20008_	170M3808D	CL25	80
	L7	QT10017_	QT20017_	170M3810D	CL25	80
	31	QT10031_	QT20031_	170M3813D	CL04	80
1	14	QT10044_	QT20044_	170M3814D	CL06	80
Į.	58	QT10058_	QT20058_	170M3814D	CL07	80
	72	QT10072_	QT20072_	170M3815D	CL08	80
	35	QT10085_	QT20085_	170M3816D	CL09	80
1	05	QT10105_	QT20105_	170M3817D	CL10	80
1	45	QT10145_	QT20145_	170M3817D	CK75C	80
1	70	QT10170_	QT20170_	170M3819D	CK08C	80
2	10	QT10210_	QT20210_	170M4864D	CK09B	80
3	10	QT10310_	QT20310_	170M4864D	CK10C	80
3	90	QT10390_	QT20390_	170M5814D	CK10C	80
4	60	QT10460_	QT20460_	170M5820D	CK11C	80
5	80	QT10580_	QT20580_	170M5816D	CK12B	50
650	/820	QT10650_	QT20820_	2x170M5814D	CK13B	80
9	50	QT10950_	QT20950_	2x170M5816D	-	80
13	L00	QT11100_	QT21100_	2x170M6892D	-	80
14	100	QT11400_	QT21400_	2x170M8555D	_	80

### Combinación con fusibles para semiconductores - 690V


		Tipo AS	TAT-XT	Fusibles para semiconductores <sup>(1)</sup>	Contactor Tipo	Corriente de cortocircuito
	Modelo (A)		Referencia	Tipo Bussmann	CL/CK	Iq (kA)
Tensión	8	-	QT30008_	170M3808D	CL25	50
90 VAC	17	-	QT30017_	170M3810D	CL25	50
	31	-	QT30031	170M3813D	CL06	50
	44	-	QT30044_	170M3814D	CL06	50
	58	-	QT30058_	170M3814D	CL07	50
	72	-	QT30072_	170M3815D	CL08	50
	85	-	QT30085_	170M3816D	CK75C	50
	105	-	QT30105_	170M3817D	CK75C	50
	145	-	QT30145_	170M3817D	CK08B	50
	170	-	QT30170_	170M3819D	CK08B	50
	210	-	QT30210_	170M4864D	CK08B	50
	310	-	QT30310_	170M4864D	CK10C	50
	390	-	QT30390_	170M5814D	CK10C	50
	460	-	QT30460_	170M5820D	CK12B	50
	580	-	QT30580_	170M5816D	CK12B	30
	650	-	QT30650_	2×170M5814D	-	50
	950	-	QT30950_	2×170M5816D	-	50
	1100	-	QT31100_	2×170M6892D	-	50
	1400	-	QT31400_	2x170M8555D	_	50

(1) Siempre deben usarse fusibles para semiconductores para coordinación Tipo 2


ASTAT XT, Referencias.: QTx0008U\_, QTx0017U\_, QTx0031U\_, QTx0044U\_, QTx0058U\_, QTx0072U\_




ASTAT XT, Referencias.: QTx0085U\_, QTx0105U\_




### ASTAT XT, Referencias.: QTx0145U\_, QTx0170U\_




ASTAT XT, Referencias.: QTx0210N\_, QTx0315N\_, QTx0390N\_, QTx0460N\_




### ASTAT XT, Referencia: QTx0580N\_




### ASTAT XT, Referencia.: QTx0650N\_




### ASTAT XT, Referencia: QTx0950N\_




### ASTAT XT, Referencias: QTx1100N\_, QTx1400N




ASTAT XT, Referencias: QTx0210U\_, QTx0315U\_, QTx0390U\_



### ASTAT XT, Referencia: QTx0460U\_



### ASTAT XT, Referencias: QTx0580U\_, QTx0820U\_



# GE Consumer & Industrial Power Protection

Power Protection una división de GE Industrial, es un proveedor de primera línea europeo de productos de baja tensión que incluye mecanismos, aparamenta modular e industrial, automatismos y control, cuadros y armarios. La mayor demanda de nuestros productos viene por parte de distribuidores de material eléctrico, fabricantes de maquinaria, cuadristas e instaladores de todo el mundo.

www.ge.com/es/powerprotection

GE POWER CONTROLS IBÉRICA, S.L. Polígon Industrial Clot del Tufau, s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)

Asistencia al Cliente T 900 993 625 F 900 993 622 M asistencia.al.cliente.consind@ge.com

